





630 1,8L 2,8

Potencia Máxima (W)

Tensión (V~)





la misma de la etiqueta del producto es Verifique si la tensión de la red eléctrica

de seguridad

antes

Desconecte el producto del tomacorriente siempre que efectúe la limpieza o mantenimiento.

No deje el cable eléctrico en contacto con objetos cortantes o bordes para no damnificarlo. No utilice el cable eléctrico para tirar o arrastrar el producto.

Nunca desconecte el producto del tomacorriente tirando del cable eléctrico. Use el enchufe.

Si el cable de alimentación está damnificado, el mismo debe ser sustituido por el Servicio No ate, tuerza, estire o amarre el cable eléctrico

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje, ni utilice el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, el enchufe o el propio producto en agua o en otros Autorizado Electrolux o por técnicos calificados para evitar situaciones de riesgo. o materiales inflamables

sin del OSN OSI minusválidas d das para el us a no ser que sean supervisadas o instruidas niños) personas usado por Este producto no debe ser experiencia y conocimiento,

Niños deber ser supervisadas para que no jueguen con el producto. producto por alguien que sea responsable por su seguridad

Después de desempacar el producto, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños

Esto evita daños al producto y riesgos a quien lo manipula. exclusivamente doméstico Utilice piezas originales. Este producto es de uso

Utilice este producto solamente como olla eléctrica para hacer

Sin está está utilizando, ni cuando tomacorriente cuando no se recipiente interno de la olla eléctrica para arroz. No la conecte en el

 $\overline{\Box}$

servir el arroz o limpiar la olla. Durante el funcionamiento de la olla eléctrica para arroz, la temperatura interna es muy alta.

producto caliente del No permita que el cable eléctrico entre en contacto con la superficie Mantenga cabellos y ropas lejos de las partes

Caída de la energía eléctrica | Espere el regreso de la energía

guarde 0 lo limpie y no producto del calientes partes las todue durante el funcionamiento, 00 está caliente. quemaduras: mientras

Electrolux están por solamente profesionales entrenados Para su seguridad y comodidad, autorizados a reparar el producto. autorizados a reparar

Especificaciones técnicas

X Conozca su Olla Eléctrica Multifuncional

- Tapa de vidrio refractario 2 Olla de acero escobado
- 3 Pies
- Asas antitérmicas
- **5** Cable eléctrico removible
- 6 Indicador de tiempo Botón selector
- Botón de tiempo / temporizador
- 9 Botón de menú
- O Soporte para cocer verduras y legumbres Vaso medidor
- Espátula
- 13 Recipiente interno antiadherente

dentificar, en casa, algunos problemas que puedan No mejorando el funcionamiento, consulte al Servicio interferir en el desempeño del producto. Autorizado Electrolux. S a

Situación	Causa	Solución
La Olla no calienta	El enchufe no está bien conectado a la red eléctrica	Verifique la conexión del enchufe a la red eléctrica o intente otro tomacorriente
	Botón de Menu o Botón Selector con defecto	Busque el Servicio Autorizado Electrolux
	Cables internos sueltos o con mal contacto	Busque el Servicio Autorizado Electrolux
	Resistencia eléctrica con defecto	Busque el Servicio Autorizado Electrolux
Después de preparar el arroz no se mantiene caliente	O termostato não está funcionando corretamente ou está com problemas de conexão.	Busque el Servicio Autorizado Electrolux
El arroz o la espuma se derraman por la tapa de vidrio	Hay exceso de arroz o de agua	 Deje la olla semi tapada Siga correctamente las instrucciones para preparar el arroz Reduzca la cantidad de arroz y/c agua
La Olla no enciende	El enchufe no está bien conectado a la red eléctrica.	Verifique la conexión del enchufe a la red eléctrica o intente outro tomacorriente
	Botón con defecto	Busque el Servicio Autorizado Electrolux
	Cables sueltos	Busque el Servicio Autorizado Electrolux
	Resistencia eléctrica con defecto	Busque el Servicio Autorizado Electrolux

Servicio de Atención al consumidor

Cuando vaya contactar el Servicio de Atención al Consumidor tenga en manos:

- Factura de compra;

- Dirección y teléfono para contacto.
 Ver listado de los representantes de cada país.
- descritos en este manual para * Electrolux recomienda el cumplimiento de los procedimientos descritos en este que no existan riesgos al usuario ni daños al producto.
 * Recuerde: el no seguir las instrucciones puede llevar a la perdida de la garantía

www.electrolux.com

X Funciones

Timer / temporizador: Una vez que los ingredientes están colocados y el modo seleccionado, puede programar el cocimiento de los alimentos, para estar lista en hasta 12 horas. El temporizador aumenta de media em media hora hasta 12 horas.

Menu: Seleccione uno de los programas: Cocimiento rápido, cocimiento lento, sopa o mantener caliente.

Botón selector: Sirve para confirmar el modo de cocimiento y el tiempo, sirve también para cancelar el modo escogido.

X Utilizando su olla eléctrica multifuncional

Función Cocimiento Rápido o Lento.

- 1. Conecte el producto al tomacorriente.
- 2. Agrege todos los ingredientes según la receta.
- 3. Presione el Botón Menu hasta seleccionar "Rápido" o "Lento" de acuerdo con su preferencia y, en seguida, el Botón selector . El producto iniciará el cocimiento, después de haber finalizado, emitirá 5 "bips" y comenzará automáticamente en el modo de calentar.
- 4. Para programar el cocimiento para más tarde, presione el Botón temporizador 🕘 hasta seleccionar el tiempo deseado para el inicio del cocimiento. Puede seleccionar hasta 12 horas como tiempo máximo de espera.

Función Sopa:

- 1. Conecte el producto al tomacorriente.
- 2. Agrege todos los ingredientes según la receta.
- 3. Presione el Botón Menu hasta seleccionar "Sopa" y, en seguida, el Botón selector ". El producto iniciará el cocimiento, después de haber finalizado, emitirá 5 "bips" y comenzará automáticamente en el modo de calentar.
- 4. Para programar el cocimiento para más tarde, presione el Botón temporizado 🕘 hasta seleccionar el tiempo deseado para el inicio del cocimiento. Puede seleccionar hasta 4 horas como tiempo máximo de espera.

CONSEJOS DE USO

- Si usted acostumbra lavar el arroz, utilice un recipiente adecuado, no lo lave dentro del recipiente de la Olla Eléctrica, evitando dañar la superficie antiadherente.
- Condimente el arroz con los ingredientes de su preferencia, se puede optar por cocinar o freir en la propia olla, o utilizar condimentos listos o en polvo. Para sazonar y condimentar mantenga la olla tapada.
- Para hacer arroz Blanco o parbolizado utilice dos medidas de agua para cada medida de arroz.

*ATENCIÓN:

Para la medida máxima (10 tazas) utilice 1.5 medidas de agua para cada medida de arroz.

X Limpieza y mantenimiento

- Desconecte el enchufe del tomacorriente antes de iniciar la limpieza.
- Para limpieza externa utilice un trapo seco o levemente húmedo y macío para no riscar el material de lo acabamiento.
 Nunca ponga su olla eléctrica dentro de la agua o de cualquier otro líquido.
- Nunca utilice esponja de acero o cualquier especie de limpiadores o materiales abrasivos, pues ellos pueden dañar el material del acabamiento de su producto.
- No utilice solvente o cualquier substancia química, durante la limpieza interna o externa.
- Lave el recipiente interno con agua, esponja suave y detergente. Séquelo bien con un trapo macío o papel. No utilice esponjas abrasivas para no dañar el revestimiento antiadherente.
- La tapa es removible y debe ser lavada en agua, esponja suave y detergente. Séquela completamente antes de reposarla en su lugar.
- El recipiente interno, los accesorios y la tapa pueden ser lavados en máquina de lavar loza.

X Almacenamiento

- No guarde los accesorios o componentes húmidos o mojados, pues podrá dañarlos.
- Guarde su olla eléctrica multifuncional en local plano, seco y seguro, lejos del alcance de los niños.
- Solamente guarde su olla eléctrica después de la misma ter enfriado.

× Recetas

Pensando en usted, Electrolux le da algunas recetas para que pueda aprovechar aún más su olla eléctrica multifuncional.

*Una medida corresponde a un vaso medidor

ARROZ LA ITALIANA

Ingredientes:

- 1 cuchara (sopa) de aceite
- 1 diente de ajo picado
- 1 cebolla pequeña picada
- 1 ½ medida de arroz parboilizado
- 3 ½ medidas de agua caliente
- 3 tomates medianos maduros picados (sin piel y sin semillas)

6

Aceitunas negras picadas

- Hojas de 3 ramos de albahaca lavadas
- Queso parmesano rallado al gusto
- Sal al gusto

Preparación:

Calentar la olla con el aceite dore el ajo y la cebolla, es necesario tapar la olla para que el proceso de fritar sea más rápido. Vierta el agua caliente y cuando hierva, añada el arroz y la sal. Tape la olla y cocine hasta el agua se evapore. Agregue los tomates y las aceitunas. Apague la olla, agrege la albahaca, el queso y mezcle bien. Sirva inmediatamente.

Sugestión para acompañar: rib-eye steak.

Rendimiento: 5 porciones **Tiempo de preparación:** 35 min.

ARROZ INTEGRALCON QUESO, MIEL Y MOSTAZA

Ingredientes:

- 1 cuchara (sopa) de aceite
- 1 cebolla pequeña picada
- 1 ½ medida de arroz integral
- 4 ½ medidas de agua caliente.
- 2 medidas de queso minas fresco cortado en cubos pequeños
- 1 cucharada (sopa) de miel

- 3 cucharadas (sopa) de mostaza
- 5 ramitas de perejil lavado y picado
- Sal al gusto

Preparación:

Calentar la olla con el aceite dore la cebolla, es necesario tapar la olla para que el proceso de fritar sea más rápido. Agrege el arroz y fría por cerca de 30 segundos. Vierta el agua caliente, tape la olla y cocine hasta que el agua de evapore. Agregue el queso, miel y mostaza. Apague la olla y empolve el perejil. Sirva inmediatamente.

Sugestión para acompañar: verduras mixtas o un filete de pollo a la parrilla.

Rendimiento: 5 porciones **Tiempo de preparación:** 35 min.

★ Medio ambiente

Electrolux tiene el compromiso de ofrecer productos que causen el menor impacto al medio ambiente, contribuyendo al desarrollo sustentable. Los equipos electrónicos, pilas y baterías deben ser desechados de forma separada de la basura doméstica común. En caso que su equipo contenga pilas o baterías, estas, al ser sustituidas o desechadas, deberán ser enviadas a un Centro de Servicio Autorizado Electrolux para que tengan un destino adecuado. Para obtener más información sobre cómo proceder en la eliminación ambientalmente correcta de nuestros productos al final de su vida útil, consulte a nuestro Servicio de Atención al Consumidor.

9

© Electrolux